

Tabella delle sezioni

n. sez. = 3 numero di sezioni in uso nel modello

Legenda

Indice = Indice della sezione

Nome = Nome della sezione

b = Base della sezione (solo per sezione rettangolare)

h = Altezza della sezione (solo per sezione rettangolare)

A = Area della sezione

I = Momento d'inerzia della sezione

E = Modulo elastico del materiale

Indice	Nome	b	h	A	I	E	In uso
sezione	sezione	[mm]	[mm]	[mm ²]	[mm ⁴]	[N/mm ²]	
1	R30x30	300	300	90000	6.75E+08	30000	VERO
3	R30x60	300	600	180000	5.40E+09	30000	VERO
4	R30x70	300	700	210000	8.58E+09	30000	VERO